

Handleiding Combi-Oven

Bereiding met de magnetron

- 1) Druk eenmaal op de toets "MICROWAVE", "P100"verschijnt.
- 2) Draai aan de draaiknop om het magnetronvermogen te selecteren van 100% tot 10%. Achtereenvolgend verschijnt P110, P80, P50, P30 of P10.
- 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen.
- 4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
- 5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten.

magnetronvermogen	
P100	100%
P80	80%
P50	50%
P30	30%
P10	10%

Bereiden met de grill

- 1) Druk eenmaal op de toets "GRILL/COMBI", G-1 verschijnt.
- 2) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen.
- 3) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
- 4) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten.

Opmerking: als de grilltijd halverwege is, dan gaat de zoemer twee keer af zodat u weet dat u het voedsel kan omdraaien. Als u het vlees heeft omgedraaid doet u de deur weer dicht en drukt u op START/+30SEC./CONFIRM om verder te gaan met het bereiden van uw voedsel.

Bereiden met de combifunctie

- 1) Druk eenmaal op de toets "GRILL/COMBI", G-1 verschijnt.
- 2) Draai aan de draaiknop om het grillvermogen te selecteren. Stop met draaien als C-1, C-2, C-3 of C-4 verschijnt.
- 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te bevestigen.
- 4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
- 5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten.

Instructies	Display	Magnetron	Grill	Convectie
1	C-1	•		•
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

Bereiden met Hete lucht met voorverwarmingsfunctie

- 1) Druk eenmaal op de toets "CONVECTION", "140" gaat knippen.
 - 2) Draai aan de draaiknop om de temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld van 140°C tot 230°C.
 - 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de temperatuur te bevestigen.
 - 4) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om te starten met voorverwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt de zoemer tweemaal.
 - 5) Zet het voedsel in de oven en sluit de deur. Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
 - 6) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten.
- Opmerking: als de bereidingstijd niet binnen 5 minuten wordt ingesteld, stopt de oven met voorverwarmen. De zoemer klinkt 5 keer en de oven keert terug naar stand-by.

Bereiden met Hete lucht zonder voorverwarmingsfunctie

- 1) Druk eenmaal op de toets "CONVECTION", "140" gaat knippen.
- 2) Draai aan de draaiknop om de temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld van 140°C tot 230°C.
- 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de temperatuur te bevestigen.
- 4) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
- 5) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om de bereiding te starten.

Ontdooien op basis van gewicht

- 1) Druk eenmaal op de toets "W.T./ TIME DEFROST", de oven geeft "DEF1"weer.
- 2) Draai aan de draaiknop om het gewicht van het voedsel te selecteren. "g" gaat branden. Het gewicht moet tussen 100-2000 g liggen.
- 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om het ontdooien te starten.

Ontdooien op basis van tijd

- 1) Druk tweemaal op de toets "W.T./ TIME DEFROST", de oven geeft "DEF2"weer.
 - 2) Draai aan de draaiknop om de bereidingstijd in te stellen. U kunt een maximale tijd instellen tot 95 minuten.
 - 3) Druk op START/+30SEC./CONFIRM om het ontdooien te starten.
- Opmerking: als het gewicht van het voedsel niet meer dan 200 gram is, leg het voedsel dan aan de rand van het glazen draaiplateau en niet in het midden om het te ontdooien.

Snelle bereiding

- 1) Druk in de stand-by stand op de toets START/+30SEC./CONFIRM om te bereiden op 100% vermogen gedurende 30 seconden. Met elke druk op dezelfde toets verlengt u de bereiding met 30 seconden. De maximale bereidingstijd is 95 minuten.