

GEBRUIKSAANWIJZING COMBI-OVEN MAGNETRON

Toetsen

Sensorveld / Knop	Functie	Beschrijving
	OPTIES	Instellen van de klokfuncties, magnetronvermogen. Controleren van de oventemperatuur. Uitsluitend als een verwarmingsfunctie in werking is.
	START + 30 sec.	Een verwarmingsfunctie starten. Indrukken om de duur van de magnetronfunctie met 30 seconden te verlengen.
OK	OK	Bevestigen.




Display



- A. Timer / Temperatuur / Magnetronvermogen
- B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
- C. Magnetronstand
- D. Vleesthermometer (alleen geselecteerde modellen)
- E. Deurslot (alleen geselecteerde modellen)
- F. Uren/minuten
- G. Demomodus (alleen geselecteerde modellen)
- H. Klokfuncties

Verwarmingsfunctie	Applicatie
 Uit-stand	De oven staat uit.
 Hetelucht	Om op 2 rekstanden te bakken en tegelijk voedsel te drogen. Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor Conventioneel (Boven + onderwarmte).
 Conventioneel (Boven + onderwarmte)	Voor het bakken en braden op een ovenniveau.
 Grill	Voor het grillen van gerechten in middelgrote hoeveelheden in het midden van het rooster. Voor het maken van toast.

Verwarmingsfunctie	Applicatie
 Hetelucht + magnetron	Magnetroncombi - functie met MW-boost die de bereiding versnelt. Voor het bakken op een ovenniveau. Verwarm de oven niet voor.
 Boven- en onderwarmte + magnetron	Magnetroncombi - functie met MW-boost die de bereiding versnelt. Voor het bakken en braden op een ovenniveau. Verwarm de oven niet voor.
 Grill + magnetron	Magnetroncombi - functie met MW-boost die de bereiding versnelt. Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren. Verwarm de oven niet voor.
 Magnetron	Magnetronfunctie (100 - 1000 W). Creëert de warmte direct in het eten. Voor het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis. Verwarm de oven niet voor.

Verwarmingsfunctie	Applicatie
 Vloeistoffen	Magnetronfunctie op hoog vermogen (800 - 1000 W). Voor het verwarmen van dranken. Creëert de warmte direct in het eten. Verwarm de oven niet voor.
 Ontdooien	Magnetronfunctie op laag vermogen (100 - 200 W). Voor het ontdooien van vlees, vis, brood, fruit en groenten. Creëert de warmte direct in het eten. Verwarm de oven niet voor.
 Opnieuw Verwarmen	Magnetronfunctie op middelmatig vermogen (300 - 700 W). Voor verwarmen van bereide gerechten. Creëert de warmte direct in het eten. Verwarm de oven niet voor.

Let op! Gebruik de glazen bodemplaat van de magnetron alleen met de magnetronfunctie; ook niet met de combimagnetronfunctie.





Een verwarmingsfunctie instellen


1. Verwijder de glazen bodemplaat van de magnetron.
2. Draai aan de knop van de verwarmingsfuncties om een verwarmingsfunctie te selecteren.
3. Draai aan de regelknop om de temperatuur te kiezen. Druk op Δ_{30} om te bevestigen.

Het lampje gaat aan wanneer de oven in werking is.


4. Draai de knoppen naar de uitstand om de oven uit te zetten.
Draai de bedieningsknop om tijdens bereiding de temperatuur te wijzigen.
Draai aan de verwarmingsfunctieknop om tijdens bereiding een verwarmingsfunctie te wijzigen en druk op Δ_{30} om te bevestigen.

De functie instellen: Magnetron

1. Verwijder alle accessoires.
2. Plaats de glazen bodemplaat van de magnetron.
3. Draai aan de verwarmingsfunctieknop om een functie te selecteren:   
.

 **Let op!** Stel de oven nooit in werking als er zich geen voedsel in bevindt.

Druk op Δ_{30} om te starten met de standaardwaarden voor het magnetronvermogen en voor: Duur.




4. Druk achter elkaar op  voor wijziging van: Duur en magnetronvermogen. Draai aan de regelknop om de waarde in te stellen en druk op OK om te bevestigen. U kunt ook drukken op Δ_{30} om Duur in stappen van 30 seconden te wijzigen.


Als de ingestelde tijd voor Duur eindigt, klinkt het geluidssignaal weer en stopt de oven.

5. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
 Als u de deur van de oven opent, stopt de oven. Om het opnieuw te laten starten sluit u de deur en drukt u op Δ_{30} .


De functie instellen:

Combinatiemagnetron

1. Verwijder de glazen bodemplaat van de magnetron.
2. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om de functie te selecteren   .

 **Let op!** Stel de oven nooit in werking als er zich geen voedsel in bevindt.

In het display verschijnt een standaardtemperatuur.

3. Druk op Δ_{30} om te starten.
4. Druk opnieuw op  en opnieuw om: Duur, magnetronvermogen of temperatuur te wijzigen. Draai aan de bedieningsknop om de waarde in te stellen en druk op OK om te bevestigen. Ongeveer 5 graden voordat de ingestelde temperatuur is bereikt klinkt het geluidssignaal weer en stopt de oven. Als u de magnetronfunctie in de combimodus met de functie Duur langer dan 7 minuten gebruikt, kan het magnetronvermogen niet meer zijn 600 W.
5. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand.