

Zo gebruik je de sauna

De bediening van de sauna

Op de sauna kan je twee knoppen vinden: de thermostaat en de timer. Met de thermostaat kies je hoe heet je de sauna wil zetten.

De timer gebruik je om de sauna op te warmen en in te stellen hoe lang de sauna aan moet blijven.

Zo zet je de sauna aan en uit

Aan de buitenkant van de sauna zit een knop waarmee je ervoor zorgt dat de sauna voorzien is van stroom. Deze knop kan je vinden aan de voorkant op de sauna.

Draai daarna aan de timer in de sauna en zet deze ergens tussen stand 1 en stand 8. Het cijfer op de timer geeft aan over hoeveel uren de sauna warm is en klaar voor gebruik. Ook kan je op de sauna een warmteknop vinden. Deze knop geeft aan hoe warm de sauna moet worden. De sauna wordt nooit warmer dan 50 graden.

Timerknop



Warmteknop



Veiligheidswaarschuwing

Zorg ervoor dat er geen spullen of kleding op of direct naast de heater worden geplaatst, in verband met brandgevaar. Wanneer de heater te warm wordt, schakelt deze zichzelf automatisch uit. Is dit het geval? Neem dan gerust contact met ons op.

Geniet ervan!