

BEDIENING VAN DE TELEVISIE

U heeft 2 afstandsbedieningen ter beschikking.

- A) De zwarte afstandsbediening is voor de TV-lift, om het tv-beeldscherm omhoog en naar beneden te brengen.
- B) De beige afstandsbediening is voor de TV zelf voor de keuze van de zenders.

A) De TV-lift

Druk op toets **2** en de TV-lift gaat omhoog.
Druk op toets **1** en de TV-lift gaat omlaag.
Begin en eindstanden zijn geprogrammeerd, dus u hoeft verder niets te doen.

B) De TV-afstandsbediening

Druk op toets **1** om het toestel in te schakelen. Druk op toets **2** om een zenderkeuze te maken en bevestig uw keuze met de toets "OK" (toets **3**).



FERNSEHBETRIEB

Sie haben 2 Fernbedienungen zur Verfügung.

- A) Die schwarze Fernbedienung besteht darin, dass der TV - Lift den Fernsehbildschirm auf und ab bringt.
- B) Die beige Fernbedienung ist, mit der Sie den TV -Kanal auswählen.

A) Der TV -Aufzug

Drücken Sie die Taste **2** und der TV -Lift steigt.
Drücken Sie die Taste **1** und der TV -Lift geht unter.

Die Start- und Endpositionen sind programmiert, sodass Sie nichts anderes tun müssen.

B) Die Fernsehbedienung der Fernsehförderung

Drücken Sie Taste **1**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie Taste **2**, um eine Senderauswahl zu treffen und Ihre Wahl mit der Taste "OK" zu bestätigen (Taste **3**).



TELEVISION OPERATION

You have 2 remote controls available.

- A) The black remote control is for the TV lift to bring the TV screen up and down.
- B) The beige remote control is, with which you choose the TV channel.

A) The TV lift

Press button **2** and the TV lift goes up.

Press key **1** and the TV lift is going down.

The start and final positions are programmed, so you don't have to do anything else.

B) The TV remote control

Press key **1** to switch on the device. Press key **2** to make a transmitter choice and confirm your choice with the "OK" key (button **3**).

