

# Gebruiksaanwijzing Vaatwasser

## Bedieningspaneel



- |   |   |
|---|---|
| 1. Aan - uit / Reset-toets met controlelampje         | 6. Controle lampje tablet                 |
| 2. Programmakeuzetoets                                | 7. Controle lampje multizone              |
| 3. Controle lampje zout bijvullen                     | 8. multizone button                       |
| 4. Controle lampje glansspoelmiddel bijvullen         | 9. Uitsteltoets met controlelampje        |
| 5. Nummer programma en controlelampje resterende tijd | 10. Start/ Pauze toets met controlelampje |

## Programmatafel

Programma	Droogfase	Beschikbare functies <sup>*)</sup>	Duur van wasprogramma (h:min) <sup>**)</sup>
1 Eco      Eco 50°	✓	MULTI ZONE	4:00
2 6 <sup>th</sup> Sense      6 <sup>th</sup> sense 50-60°	✓	MULTI ZONE	1:20 - 3:00
3 Intensief       65°	✓	MULTI ZONE	2:40
4 Kristallen       45°	✓	MULTI ZONE	1:40
5 Snel 30'       50°	-	MULTI ZONE	0:30
6 Voorspoelen       -	-	MULTI ZONE	0:10

# Beschrijving programma's

## 1. ECO

Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.

## 2. 6th SENSE

Voor normaal vervuilde vaat met opgedroogde etensresten. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclusduur aangepast.

## 3. INTENSIEF

Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden voor kwetsbare stukken).

## 4. KRISTALLEN

Programma voor kwetsbare stukken die gevoeliger zijn voor hoge temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.

## 5. SNEL 30'

Programma dat kan worden gebruikt voor licht vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten.

## 6. VOORSPOELEN

Gebruikt om servies vochtig te houden dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er geen vaatwasmiddel gebruikt.