



## Gebruiksaanwijzing Samsung Blu-ray speler

### Een disc afspelen

1. Druk op  om de disclade te openen.
2. Plaats voorzichtig een disc in de lade, met het label naar boven.
3. Druk op  om de disclade te sluiten.  
Het afspelen begint automatisch.

### Bedieningselementen voor het afspelen van video

U kunt het afspelen van video's beheren die op een Blu-ray, pc, dvd, cd USB-opslagapparaat staan.

<b>DISC MENU toets</b>	Tijdens het afspelen drukt u op deze knop om de functie van het discmenu te gebruiken.
<b>TITLE MENU toets</b>	Tijdens het afspelen drukt u op deze knop om de functie van het titelmenu te gebruiken.
<b>POPUP MENU toets</b>	Tijdens het afspelen drukt u op deze knop om de functie van het pop-upmenu te gebruiken.

 toets	Start het afspelen.
 toets	Stopt het afspelen.
 toets	Het afspelen wordt onderbroken.
<b>Snel afspelen</b>	Tijdens het afspelen drukt u op de toets  of  . Elke keer als u op  of  drukt, verandert de afspeelsnelheid.
<b>Vertraagd afspelen</b>	In de pauzmodus drukt u op de toets  . Elke keer als u op  drukt, verandert de afspeelsnelheid.
<b>Stap voor stap afspelen</b>	In de pauzmodus drukt u op de toets  . Elke keer als u op  drukt, verschijnt een nieuw beeld.
<b>Afspelen en overslaan</b>	Tijdens het afspelen drukt u op de toets  of  . Telkens als u op  of  drukt, gaat u naar het volgende of vorige hoofdstuk of bestand op de disc.

