

## **Gebruiksaanwijzing televisie.**

De TV werkt volledig via de afstandsbediening.

Met de rode aan- en uitknop links bovenaan de afstandsbediening schakelt u de TV aan en uit.

De kanalen kunt u kiezen doormiddel van het drukken op de cijfers of gebruik te maken van rechthoekige, blauwe knop rechts in het midden van de afstandsbediening. Links daarvan treft u eenzelfde knop, tevens blauw en langwerpig, deze gebruikt u om het geluid te regelen.

**Mocht u meer informatie wensen over de apparatuur van de villa, dan ligt bovenin bij de koelkast meer specifieke informatieboekjes.**