

# Inschakelen


## 4.1

### Aan of Stand-by (voor de TV-modellen 4100, 4200)

Zorg dat het netsnoer is aangesloten aan de achterkant van de TV voordat u de TV inschakelt.


Als het rode indicatielampje uit is, drukt u op de joystick rechts of achter op de TV om de TV in stand-by te zetten. Het rode indicatielampje gaat dan branden.



Als de TV in stand-by staat, drukt u op  op de afstandsbediening om de TV in te schakelen.



#### Overschakelen naar stand-by

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op  op de afstandsbediening.

#### TV uitschakelen

Om de TV uit te schakelen, drukt u op de joystick rechts of achter op de TV. Het rode indicatielampje is dan uit. De TV is nog steeds aangesloten op het stroomnet, maar het energieverbruik is minimaal.

Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd goed bij de stekker, het netsnoer en het wandstopcontact kunt.

# Afstandsbediening

5.1

## Toetsenoverzicht (voor de TV-modellen 4000, 4100, 4200, 5210)

### Bovenzijde



1. **Stand-by / Aan**  
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.
2. **Afspel toetsen**
  - Afspelen ▶, om af te spelen
  - Onderbreken ||, om het afspelen te onderbreken
  - Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
  - Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
  - Vooruitspoelen ▶▶, om vooruit te spoelen
  - Opnemen ●, om direct op te nemen
3. **TV GUIDE**  
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.
4. **SETUP**  
Hiermee opent u het menu Instellingen.
5. **FORMAT**  
Hiermee opent of sluit u het menu Beeldformaat.

### Midden



1. **SOURCES**  
Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen, de lijst van de aangesloten apparaten.
2. **Gekleurde toetsen**  
De toetsen functioneren zoals aangegeven op het

scherm.

3. **INFO**  
Hiermee opent en sluit u programma-informatie.
4. **BACK**  
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender. Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te wijzigen.
5. **HOME**  
Hiermee opent of sluit u het hoofdmenu.
6. **EXIT**  
Hiermee kunt u weer televisiekijken.
7. **OPTIONS**  
Hiermee opent en sluit u het optiemenu.
8. **OK-toets**  
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
9. **Pijl-/ navigatietoetsen**  
Hiermee navigeert u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts.
10. **LIST**  
Hiermee opent of sluit u de zenderlijst.

### Onderkant



1. **Volume**  
Hiermee past u het volumeniveau aan.
2. **Cijfertoetsen en teksttoetsenblok**  
Hiermee kunt u een TV-zender rechtstreeks selecteren of tekst invoeren.
3. **SUBTITLE**  
Hiermee schakelt u ondertitels in of uit of schakelt u automatisch de ondertitels in.
4. **Dempen**  
Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.
5. **Zender**  
Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst, opent u de volgende of vorige pagina in teletekst of start u het volgende of vorige hoofdstuk op een disc.
6. **TEXT**  
Hiermee opent en sluit u teletekst.