

Gebruiksaanwijzing Vaatwasser

Bedieningspaneel



1 Aan/uit-toets

2 Weergave

3 Delay-toets

4 Programmekeuzetoetsen

5 Indicatielampjes

Een programma instellen en starten

Een programma starten zonder een uitgestelde start

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Het lampje van het programma **ECO** gaat branden.
2. Stel een programma in.
 - Als u het programma **ECO** wilt starten, sluit u de deur van het apparaat.
 - Druk als u een ander programma wilt instellen op de knop van het programma dat u wilt instellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart.

Een programma starten met een uitgestelde start


1. Stel het programma in.
2. Blijf op de toets startuitstel drukken tot het aantal uur wordt weergegeven dat u wilt instellen (3, 6 of 9).
 - Het controlelampje startuitstel gaat branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen start.
 - Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

De deur openen als het apparaat in werking is


Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen

Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen.

Houd tegelijkertijd **AUTO** en  ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat..

Het programma annuleren

1. Houd tegelijkertijd **AUTO** en  ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Aan het einde van het programma.

Als het programma voltooid is, gaat het indicatielampje einde aan.


1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld.

De Auto Off-functie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als:

- U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten.
- Het programma is voltooid.




Instelmodus




Bij sommige instellingen moet het apparaat in de instelmodus worden gezet. Het apparaat staat in de instelmodus als na activering het indicatielampje **ECO** van aan is. Als dit niet op het bedieningspaneel wordt aangegeven, houdt u tegelijkertijd **AUTO** en  gedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.

Let op

- Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
- Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
- Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat.
- Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.

Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
	DryPlus-indicatielampje.
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Verbruiksgegevens 1)		
			Bereidings- tijd (min.)	Energie (kWh)	Water (l)
AUTO ²⁾ 45 °C - 70 °C	Alle Serviesgoed, bestek en pan- nen	<ul style="list-style-type: none">• Voorspoelen• Wassen van 45°C tot 70°C• Spoelgangen• Drogen	45 - 160	0.7 - 1.5	7 - 12
 ³⁾ 70 °C	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pan- nen	<ul style="list-style-type: none">• Voorspoelen• Wassen 70 °C• Spoelgangen• Drogen	154 - 174	1.4 - 1.6	13-15
 ⁴⁾ 60 °C of 65 °C	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none">• Wassen 60°C of 65°C• Spoelgangen	38	0.8	9
ECO ⁵⁾ 50 °C	Normal soil Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none">• Voorspoelen• Wassen 50 °C• Spoelgangen• Drogen	240	0.921	9.9
 ⁶⁾	Alle	<ul style="list-style-type: none">• Voorspoelen	14	0.1	4