

# Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je Samsung-tv

## Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

## Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 750 Mhz

Druk op de Menu-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Onder **Antenne** moet je de optie **Kabel** kiezen

Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening

Stel het scherm **Automatisch afstemmen** in op **Kabel** (verticaal) en **Digitaal** (horizontaal)

Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening

**Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Netwerk-ID: **1**

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Frequentie** de waarde **786000 Khz** of **786 Mhz** in en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies bij **Modulatie** de waarde **256 QAM** en bij **Symboolfrequentie** de waarde **6875**.

Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening

**Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

## Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de Menu-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Onder **Antenne** moet je de optie **Kabel** kiezen

Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening

Stel het scherm **Automatisch afstemmen** in op **Kabel** (verticaal) en **Digitaal** (horizontaal)

Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening

**Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Netwerk-ID: **1**

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Frequentie** de waarde **314000 Khz** of **314 Mhz** in en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies bij **Modulatie** de waarde **256 QAM** en bij **Symboolfrequentie** de waarde **6875**.

Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening

**Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

## Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 600 Mhz

Druk op de Menu-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Onder **Antenne** moet je de optie **Kabel** kiezen

Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening

Stel het scherm **Automatisch afstemmen** in op **Kabel** (verticaal) en **Digitaal** (horizontaal)

Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening

**Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Netwerk-ID: **1**

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Frequentie** de waarde **626000 Khz** of **626 Mhz** in en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies bij **Modulatie** de waarde **256 QAM** en bij **Symboolfrequentie** de waarde **6875**.

Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening

**Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

# TV met een kaartje: zenders afstemmen op je Samsung-tv

## Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een pincode ingeven, maar ben je die vergeten? Probeer dan eens de standaardpincode: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

## Volg volgende stappen:

Druk op de Menu-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening. Onder **Antenne** moet je de optie **Kabel** kiezen

Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening

Stel het scherm **Automatisch afstemmen** in op **Kabel** (verticaal) en **Digitaal** (horizontaal)

Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening

**Kies in geval je een operator dient te kiezen voor Telenet**

**Komt Telenet niet voor in de lijst, kies je voor Andere**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Netwerk-ID: de code voor jouw regio (**22** voor Vlaanderen en **12** voor Brussel)

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul bij **Frequentie** de waarde **322000 Khz** of **322 Mhz** in en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies bij **Modulatie** de waarde **256 QAM** en bij **Symboolfrequentie** de waarde **6875**.

Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening

**Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'

**1** LET OP, plaats je CI+ module pas in stap 4 in je tv-toestel!  
**IMPORTANT NOTE:** Don't insert your CI+ module in your TV until step 4!

Netwerk-ID	CI+ module	Netwerk-ID
Netwerk-ID	Netwerk-ID	Netwerk-ID
Netwerk-ID	Netwerk-ID	Netwerk-ID

**2** **3** **4** **5** **6**

**telenet**