

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je Loewe-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 750 Mhz

Druk op de **Media**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Trefwoordenregister** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Eerste ingebruikneming herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies de taal die je wilt gebruiken en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Thuisland** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Als tv-toestel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **de taal** die je wilt gebruiken voor **Ondertitelings- en audiotalen (DVB)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **niet** voor **Telenet** maar voor **"Andere"** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul de volgende waarden in bij:

Startfrequentie: **786.0**

Netwerk-ID: **1**

Symboolsnelheid: **6875** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

QAM-modulatie: **256** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Ja** bij **LCN overnemen** (zo neem je de zendernummering van Telenet over)

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Na het zoeken van de zenders krijg je een **samenvatting**

Daarna kun je nog enkele **persoonlijke instellingen** doen

Sluit telkens af door op **OK** te drukken op je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de **Media**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Trefwoordenregister** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Eerste ingebruikneming herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies de taal die je wilt gebruiken en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Thuisland** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Als tv-toestel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **de taal** die je wilt gebruiken voor **Ondertitelings- en audiotalen (DVB)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **niet** voor **Telenet** maar voor **"Andere"** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul de volgende waarden in bij:

Startfrequentie: **314.0**

Netwerk-ID: **1**

Symboolsnelheid: **6875** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

QAM-modulatie: **256** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Ja** bij **LCN overnemen** (zo neem je de zendernummering van Telenet over)

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Na het zoeken van de zenders krijg je een **samenvatting**

Daarna kun je nog enkele **persoonlijke instellingen** doen

Sluit telkens af door op **OK** te drukken op je afstandsbediening

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 600 Mhz

Druk op de **Media**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Trefwoordenregister** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Eerste ingebruikneming herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies de taal die je wilt gebruiken en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Thuisland** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Als tv-toestel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **de taal** die je wilt gebruiken voor **Ondertitelings- en audiotalen (DVB)** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **niet** voor **Telenet** maar voor **"Andere"** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul de volgende waarden in bij:

Startfrequentie: **626.0**

Netwerk-ID: **1**

Symboolsnelheid: **6875** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

QAM-modulatie: **256** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Ja** bij **LCN overnemen** (zo neem je de zendernummering van Telenet over)

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Na het zoeken van de zenders krijg je een **samenvatting**

Daarna kun je nog enkele **persoonlijke instellingen** doen

Sluit telkens af door op **OK** te drukken op je afstandsbediening

TV met een kaartje: zenders afstemmen op je Loewe-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg volgende stappen:

Druk op de **Media**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Trefwoordenregister** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Ga naar **Eerste ingebruikneming herhalen** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies de taal die je wilt gebruiken en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Thuisland** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Als tv-toestel** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **DVB-C** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **de taal** die je wil gebruiken voor **Ondertitelings- en audiotalen (DVB)**

en druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies als Operator voor **Telenet** of voor **Andere** en druk op **OK** op je afstandsbediening

Vul de volgende waarden in bij:

Startfrequentie: **322.0**

Netwerk-ID: de code voor jouw regio (**22** voor **Vlaanderen** en **12** voor **Brussel**)

Symboolsnelheid: **6875** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

QAM-modulatie: **256** (via de pijltjestoetsen naar rechts)

Druk op **OK** op je afstandsbediening

Kies **Ja** bij **LCN overnemen** (zo neem je de zendernummering van Telenet over)

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Na het zoeken van de zenders krijg je een **samenvatting**

Daarna kun je nog enkele **persoonlijke instellingen** doen

Sluit telkens af door op **OK** te drukken op je afstandsbediening

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'

