

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen op je Sharp-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 750 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en geef na **Reset** de code **1234** in

Kies voor **Terugzetten** naar **Fabriekinstellingen**

Kies voor **Automatisch opnieuw starten**

Kies de taal die je wilt gebruiken

Kies als **Locatie** voor **Thuis**

Kies als **Land** voor **België**

Kies voor **Digitaal Zoeken**

Kies voor **Kabel**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Beginfrequentie: **786000 Khz of 786 Mhz**

Symbol rate: **6875**

QAM-Modulatie: **256**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en geef na **Reset** de code **1234** in

Kies voor **Terugzetten** naar **Fabriekinstellingen**

Kies voor **Automatisch opnieuw starten**

Kies de taal die je wilt gebruiken

Kies als **Locatie** voor **Thuis**

Kies als **Land** voor **België**

Kies voor **Digitaal Zoeken**

Kies voor **Kabel**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Beginfrequentie: **314000 Khz of 314 Mhz**

Symbol rate: **6875**

QAM-Modulatie: **256**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Volg deze stappen bij Broadcastcentralsignalen > 600 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en geef na **Reset** de code **1234** in

Kies voor **Terugzetten** naar **Fabriekinstellingen**

Kies voor **Automatisch opnieuw starten**

Kies de taal die je wilt gebruiken

Kies als **Locatie** voor **Thuis**

Kies als **Land** voor **België**

Kies voor **Digitaal Zoeken**

Kies voor **Kabel**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Beginfrequentie: **626000 Khz of 626 Mhz**

Symbol rate: **6875**

QAM-Modulatie: **256**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

TV met een kaartje: zenders afstemmen op je Sharp-tv

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op TV in plaats van op HDMI. Dat controleer je gemakkelijk door op de Source-toets van je afstandsbediening te drukken

Is je tv-toestel ingesteld als Hotel TV en kan je bijgevolg geen instellingen aanpassen? Informeer bij je TV leverancier hoe je de Hotel TV-modus kan deactiveren

Volg volgende stappen:

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening

Ga naar **Instellingen** en geef na **Reset** de code **1234** in

Kies voor **Terugzetten** naar **Fabriekinstellingen**

Kies voor **Automatisch opnieuw starten**

Kies de taal die je wilt gebruiken

Kies als **Locatie** voor **Thuis**

Kies als **Land** voor **België**

Kies voor **Digitaal Zoeken**

Kies voor **Kabel**

Vul nadien volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Beginfrequentie: **322000 Khz of 322 Mhz**

Symbol rate: **6875**

QAM-Modulatie: **256**

Netwerk-ID: **22 (Vlaanderen) of 12 (Brussel)**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'