

Einstellen des Fernsehers

Suche nach Kanälen im Allgemeinen:

- Zum Menü gehen
- Setzen Sie den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurück
- Gehe zu den Einstellungen
- Stellen Sie das Land auf Deutschland oder Belgien ein
- Gehen Sie zu Antennen- oder Kabeleinstellungen oder suchen Sie nach Kanälen
- Befolgen Sie von hier aus die Schritte im Menü
- Wählen Sie immer DVB-C
- Wählen Sie beim Anbieter immer andere aus
- Nur digitale Kanäle suchen
- Führen Sie einen vollständigen Scan durch

Der Fernseher sucht jetzt. Der Fernseher hat möglicherweise 5 bis 10 Minuten gesucht, um die Kanäle zu finden. Insgesamt werden 40 Kanäle gefunden.

Der Fernseher darf nicht analog sein (DVB-T/DVB-S). Wenn ein Fernseher DVB-C nicht unterstützt, werden keine Kanäle gefunden.