

Handleiding Airco / Verwarmingsunit

	Airco / Verwarmingsunit
	Richt met de afstandsbediening op de unit boven de televisie en druk op de AAN/UIT toets. Het display op de afstandsbediening gaat aan.
	Druk op de Linkse knop om de unit op koelen te zetten
	Druk op de middelste knop om de unit te laten verwarmen

Wij vragen u de airco/verwarming uit te zetten wanneer u niet aanwezig bent in de tent.

