

Gebruiksaanwijzing Gashaard

Uw accommodatie op Hof van Salland is uitgerust met een gashaard. De haard staat bij binnenkomst standaard op de waakvlam, op deze stand kunt u hem laten staan. Op afstandbediening van de kachel heeft u verschillende opties. De huidige kamertemperatuur kunt u bovenin aflezen. Mocht u de kachel hoger willen zetten dan kunt u door middel van knop 1 in te drukken de vlam hoger zetten. Mocht u de kachel zachter willen zetten, dan kan dat doormiddel van knop 2. Niet de uitknop, knop 3, indrukken.



De twee knoppen aan de linkerkant vragen wij u niet te gebruiken, deze zijn voor programmeer doeleinden. Mocht u de gashaard toch op één of andere manier uit hebben gezet, dan kunt u de gashaard weer aanzetten door knop 1 en knop 3 vijf seconden tegelijk in te drukken. Een geluidssignaal zal hoorbaar zijn totdat de waakvlam is ontstoken.

Wanneer er problemen zijn met het bedienen van de gashaard dan kunt u uitleg vragen aan één van onze receptie medewerkers.

Gebruiksaanwijzing Vloerverwarming

Deze woning is voorzien van vloerverwarming. Standaard staat deze ingesteld op 18°. Door aan de thermostaat te draaien (in de hal of slaapkamer beneden) kunt u de temperatuur hoger zetten. Het duurt een aantal uur voor u daadwerkelijk verschil merkt. Mocht u het snel wat aangenamer willen hebben in de woning, dan adviseren wij u de gashaard hoger te zetten. U zult merken dat binnen een korte tijd de warmte zich verspreid.