

Gebruiksaanwijzing Illy koffiemachine

Iedere woning op Hof van Salland is uitgerust met een Illy koffiemachine. Het apparaat is volautomatisch en werkt als volgt:

De machine kunt u aan en uit zetten door middel van te drukken op **knop 1**.

Wacht totdat u een signaal hoort en **knop 2 blauw** wordt.

Controleer of er genoeg en vers water in het reservoir zit (**3**), plaats de koffiecup in de piston (**4**) en draai de cup in de opening (**5**). Plaats het Illy kopje onder de piston en druk vervolgens op **knop 2**. Nu kunt u genieten van uw heerlijke kop koffie.



Dosering aanpassen

Handel als volgt om de af te geven hoeveelheid koffie in te stellen en de instelling te bewaren: Plaats een capsule in de capsulehouder en breng de capsulehouder aan in de koffiehopper. Zet een kopje onder de capsulehouder. Druk op de koffiekноп and houd deze ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid koffie bereikt is. Laat de knop dan los. Nu is het apparaat geprogrammeerd.

Stoom afgifte

Indien het apparaat is uitgerust met een stoompijpje, is het mogelijk om melk op te schuimen voor één of meer kopjes cappuccino. Het is echter wel van belang om alvorens de stoomfunctie te activeren de gewenste kopjes koffie te zetten.

Het is heel belangrijk om te vermijden koffie te bereiden onmiddellijk nadat stoom afgegeven is. Het water dat uit de thermoblock komt is dan namelijk te heet en doet afbreuk aan de smaak van de koffie. Om deze reden is de koffiekноп gedeactiveerd wanneer de temperatuur van de boiler te hoog is.

Druk, om terug te keren naar de werkwijze voor het bereiden van koffie, op de knop voor de koffieafgifte en wacht tot de knop ingeschakeld wordt. Tijdens deze afkoelfase (circa 10 minuten) knippert de icoon van het kopje op de centrale schijf.

Handel als volgt om het apparaat sneller in de werkwijze voor het bereiden van koffie te zetten. Plaats een metalen kan onder het stoompijpje. Druk minstens 3 seconden op de stoomknop. Er wordt een geprogrammeerde hoeveelheid warm water afgegeven. Na de afgifte stopt het apparaat automatisch.

Ontkalken

Wanneer de middelste knop "oranje" knippert, dient het apparaat ontkalkt te worden. Geeft u dit dan alstublieft door aan de receptiemedewerkers.