

## Gebruiksaanwijzing Vaatwasser





- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> Aan/uit-toets                | <b>3</b> Delay-toets                  |
| <b>2</b> Weergave                     | <b>4</b> Programmakeuzetoets (omhoog) |
| <b>5</b> Programmakeuzetoets (omlaag) | <b>8</b> RESET-toets                  |
| <b>6</b> ExtraHygiene-toets           | <b>9</b> Indicatielampjes             |
| <b>7</b> DryPlus-toets                |                                       |

Indicatie-lampjes	Beschrijving
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Einde-indicatielampje.

## Programma's

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Opties
<b>P1</b> <b>AUTO</b> <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen van 45°C tot 70°C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• DryPlus</li> </ul>
<b>P2</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterk bevuild</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 70 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• DryPlus</li> </ul>
<b>P3</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 60 °C</li> <li>• Spoeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• DryPlus</li> </ul>
<b>P4</b> <b>ECO</b> <sup>3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• DryPlus</li> </ul>
<b>P5</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht bevuild</li> <li>• Teer serviesgoed en glaswerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 45 °C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DryPlus</li> </ul>

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Opties
<b>P6</b>  4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> </ul>	
<b>P7</b>  50° 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DryPlus</li> </ul>

1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

2) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

3) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).

4) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

5) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.

#### Let op

- Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
- Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
- Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat.
- Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.