

Gebruiksaanwijzing Sunshower Deluxe White

Bruinen en uw gezondheid

Net als bij gewoon zonlicht heeft het bruiningsproces bij gebruik van de Sunshower wat tijd nodig. De eerste resultaten worden pas na een paar sessies zichtbaar.

Een bruiningskuur voor een lichaamsdeel duurt 8 tot 15 sessies, afhankelijk van het resultaat dat u verlangt. Wacht altijd 48u na de eerste sessie, voordat u met de tweede sessie begint. Bepaal de bruiningstijd aan de hand van onderstaande tabel:

BRUININGSTABEL

tijd in minuten per lichaamszijde

		sessie			
		1		2-15	
huidtype	1	zeer gevoelig	-	-	-
	2	gevoelig	6	48u rust	6-8
	3	normaal	7		8-10
	4	minder gevoelig	8		10



Let bij het gebruik op het volgende:

- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de bruiningsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Draag tijdens het bruinen altijd een speciale beschermbril uw ogen tegen te hoge doses zichtbaar, UV- en infraroodlicht te beschermen (verkrijgbaar bij de receptie).
- Houdt u aan de voorgeschreven bruiningsafstand van 45 cm voor een homogeen bruiningsveld. Voor een mooie egale bruine huid dient u uw lichaam ten opzichte van de Sunshower te draaien.
- Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
- Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te beschermen.
- Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Dit kan warm worden.
- Indien u na het douchen verder wilt bruinen droogt u zich dan wel eerst af.

Infraroodsessie met de sunshower

Een IR sessie kunt u zo vaak doen als u wilt. Let hierbij op het volgende: voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower af staan. kijk niet in de IR lampen.

Sessie starten (IR of UV)

- Zorg dat u ca. 45 cm van de Sunshower staat.
- Druk op het IR logo voor de infrarood sessie, of op het UV logo voor de ultraviolet sessie en zet een UV bril op.
- De UV sessie staat ingesteld op 10 minuten, de IR sessie staat ingesteld op 8 minuten.
- Het aantal LEDjes dat branden op de display komt overeen met het aantal resterende minuten van de standaard sessie.
- Wanneer u op de STOP toets drukt beëindigt u de sessie voortijdig.
- Na iedere sessie zal het product 4 minuten nakoelen, voordat deze weer gebruikt kan worden. De koeltijd wordt knipperend weergegeven.