


welcome.in Handbücher



Sauna

Kurhaus
Zoutelande

W117



- 1 Temperatur-Kontrollleuchte
- 2 Blinkleuchte für vordere Kufen 70 %.
- 3 Kontrollleuchte für vordere Scheinwerfer 80 %.
- 4 Blinkleuchte für Vorzünder 90 %.
- 5 Blinkleuchte vordere Kühler 100
- 6 Blinkleuchte hintere Kühler 70 %.
- 7 Blinkleuchte für hintere Kühler 80 %.
- 8 Blinkleuchte für hintere Kühler 90
- 9 Blinkleuchte für hintere Kühler 100
- 10 Funkfrequenz-Kontrollleuchte
- 11 Kontrollleuchte Lautstärkeeinstellung
- 12 Kontrollleuchte Zeiteinstellung
- 13 Kontrollleuchte Flossenautomatik
- 14 Anzeigelampe Flosse manuell
- 15 Ein/Aus-Kontrollleuchte

- A Temperatur erhöhen
- B Temperatur senken
- C Dauer erhöhen
- D Dauer verkürzen
- E Betrieb vor den Heizkörpern
- F Betrieb hinter Heizkörpern
- G Radio ein- und ausschalten
- H CD/MP3 ein- und ausschalten
- I Radiofrequenz aufsteigend
- J Radiofrequenz absteigend
- K Lautstärke aufwärts
- L Lautstärke leiser
- M Ein/Aus-Schalter
- N Farbtherapie-Steuerung
- O Ein/Aus-Schalter Flosse
- P Anschluss für CD/MP3-Player

Scan QR



welcome.in Handbücher

Sauna

1. Ein-/Ausschalten Wenn Sie Ihre Kabine einschalten, werden die Strahler und die Farbtherapie gleichzeitig aktiviert. Standardmäßig ist die Kabinentemperatur auf 40°C eingestellt, nach 5 Sekunden wird die tatsächliche Temperatur der Kabine angezeigt. Die Standardzeit der Kabine beträgt 30 Minuten. Wenn Sie erneut den Ein-/Ausschalter drücken, schaltet sich die gesamte Kabine aus.
2. Infrarotstrahler Wenn Sie die Infrarotkabine einschalten, leuchten die Anzeigelampen, die anzeigen, dass alle Strahler auf voller Leistung stehen. Mit den Tasten E und F (siehe vorherige Seite) können Sie die Leistung erhöhen und verringern.
3. Radiofunktion Wenn die Kabine eingeschaltet ist, können Sie mit der Taste G (siehe vorherige Seite) das Radio ein- und ausschalten. Die zuletzt verwendete Frequenz erscheint für 50 Sekunden wieder auf dem Bildschirm. Danach wird wieder die Temperatur auf dem Display angezeigt. Wenn Sie erneut die Taste G (siehe vorherige Seite) drücken, schaltet sich das Radio wieder aus. Der gesamte Frequenzbereich liegt zwischen 87,5 – 108 MHz. Verwenden Sie die Tasten I und J (siehe vorherige Seite), um die gewünschte Frequenz auszuwählen. Drücken Sie eine der beiden Tasten einmal, wird die Frequenz um 0,1 MHz erhöht oder verringert. Wenn Sie eine der beiden Tasten 3 Sekunden lang gedrückt halten, sucht diese automatisch nach einer klaren und guten Frequenz.
4. CD/MP3-Anschlüsse Wenn die Kabine eingeschaltet ist, können Sie einen CD- oder MP3-Player anschließen. Wenn Sie die Taste H (siehe vorherige Seite) drücken, schalten Sie auf den angeschlossenen CD- oder MP3-Player um. Dies wird auf dem Display angezeigt. Wenn Sie erneut die Taste H (siehe vorherige Seite) drücken, schalten Sie den CD- oder MP3-Player aus.
5. Lautstärkeregelung Wenn das Radio oder die CD/MP3-Player-Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern. Standardmäßig beginnt die Lautstärke bei 8. Mit den Tasten K und L (siehe vorherige Seite) können Sie die Lautstärke entsprechend erhöhen und verringern. Die maximale Lautstärke beträgt 12.
6. Farbtherapie Wenn die Kabine eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste N (siehe vorherige Seite), um die Lichttherapielampe einzuschalten. Sie können aus 4 verschiedenen Farben wählen: rot, gelb, grün und weiß.
7. Belüftungsfunktion Wenn die Kabine eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste O (siehe vorherige Seite), um den Lüfter einzuschalten. Die Anzeigelampe "HAND" leuchtet auf. Wenn Sie erneut drücken, erlischt diese Lampe und die Anzeigelampe "AUTO" leuchtet auf. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Belüftung automatisch ein. Wenn die Innentemperatur 2°C niedriger ist als die eingestellte Temperatur, schaltet sich die Belüftung automatisch aus.
8. Zeit und Temperatur einstellen Wenn die Kabine eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten A und B (siehe vorherige Seite), um die Zeit einzustellen. Sie können die Zeit verkürzen oder verlängern. Wenn Sie einmal eine der beiden Tasten drücken, erhöht oder verringert sich die Zeit um 1 Minute. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, können Sie die Zeit schneller einstellen. Sie können die Zeit zwischen minimal 5 und maximal 30 Minuten einstellen. Auch ist es möglich, die Temperatur mit diesen Tasten einzustellen. Sie können die Temperatur von minimal 35 bis maximal 60°C einstellen. Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet das System die Strahler automatisch auf 70% Leistung. Wenn die Temperatur 2°C niedriger ist als eingestellt, schaltet das System die Strahler automatisch auf volle Leistung.

Kurhaus
Zoutelande

W117



Scan QR



welcome.in Handbücher

Sauna - Zusätzliche Informationen

Warnung

1. Bei Problemen wenden Sie sich zur Reparatur nur an professionelle und kompetente Personen.
2. Berühren Sie nicht die Oberfläche des Infrarotstrahlers, nachdem er eingeschaltet wurde.
3. Bitte benutzen Sie die Infrarotkabine nicht, wenn Sie offene Wunden haben, insbesondere Personen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei anderen Symptomen oder Krankheiten die Infrarotkabine nur mit Genehmigung Ihres Hausarztes benutzen.
4. Kinder oder Personen mit Behinderungen sollten die Infrarotkabine nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
5. Bitte legen Sie keine leicht entzündbaren Gegenstände (z.B. Handtücher) in die Nähe der Strahler.
6. Verwenden Sie kein fließendes Wasser zur Reinigung der Infrarotkabine.
7. Stellen Sie sicher, dass die Kabine ausgeschaltet ist, wenn Sie Teile austauschen, Zubehör ersetzen oder die Kabine reinigen.

Hinweis

1. Wenn die Kabine mit Vollspektrumstrahlern ausgestattet ist, dürfen Sie die Kabine maximal 30 Minuten benutzen.
2. Die geeignete Temperatur liegt zwischen 35 und 50 °C, stellen Sie die Temperatur nach den Bedürfnissen des Körpers ein.
3. Nach Gebrauch sollten Sie am besten den Stecker aus der Steckdose ziehen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Steckdosen richtig angeschlossen sind, bevor Sie die Kabine einschalten.
5. Nachdem Sie die Sauna zweimal hintereinander benutzt haben, sollten Sie die Strahler mindestens 30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Erinnerung

1. Um die Lebensdauer der Kabine zu optimieren, sollten zwischen Ein- und Ausschalten mindestens 30 Sekunden liegen.
2. Wenn Sie die Kabine ausschalten, funktioniert das Bedienfeld weiter. Sie können es ausschalten, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Sorgen Sie für einen geeigneten Sitzplatz für Kinder, damit die Strahler nicht direkt auf den Kopf der Kinder strahlen.
4. Sollte die Kabine ausfallen, können Sie die Sauna nach 30 Sekunden neu starten.
5. Vor der Benutzung ist es besser, einige Erfrischungsgetränke (wie Fruchtsäfte, Gemüsesäfte oder Mineralwasser usw.) zu trinken. Nach der Benutzung der Sauna sollten Sie nicht kalt duschen oder ein kaltes Bad nehmen.

Kurhaus
Zoutelande

W117

Scan QR

